

Muestreo en el silo bolsa

Materiales

				
1 calador de camión de bocas múltiples	1 tacho de 20 litros	1 rollo de cinta ancha especial para silo bolsa	1 bolsita con logo Marasas + Asoc	1 fibrón grueso color negro

Mecánica operativa

- 1) Con un calador largo, obtener una submuestra cada 10.000 kg. Esto es aproximadamente cada 3 metros. Volcar en el balde.
- 2) Sellar el plástico con la cinta. Identificar el sitio de calado con el marcador indeleble.
- 3) Mezclar bien el material en el balde y luego completar una bolsa (entre 1 y 1,5 kg). Esa es la muestra que se envía al laboratorio. Identificarla (ejemplo: Muestra 1, piques 1/2/3).



30.000 kg · 3 caladas · Submuestras 1, 2, 3. Con las tres submuestras se genera UNA SOLA MUESTRA (por ejemplo, "Muestra 1/2/3"), que es la que se envía al laboratorio.